

RDKS - Fahrzeug Anlernverfahren

Audi A6 (4F2, C7)
Audi A8 (D5)
Audi Q5 / SQ5 (8R)
Audi Q7 / SQ7 (4L)
Audi RS3 (8V)



Baujahr: siehe Auswahl
Sensor: Huf 2: RDE018

Verfügbares Anlernverfahren: Automatisch

Benötigte Hilfsmittel: -

Beschreibung:

1. Falls Ersatzsensoren eingebaut wurden, muss das Fahrzeug für min. 15 Minuten stehen bleiben
2. Falls nötig, nutzen Sie das Menü, um das Fahrzeug in den Anlernmodus zu bringen
3. Fahren Sie über 30 km/h bis die neuen Sensor-IDs an das Fahrzeug angelern sind.
4. Dieser Vorgang kann je nach Modell bis zu 20 Minuten dauern

Alle Angaben ohne Gewähr!