

# **RDKS - Fahrzeug Anlernverfahren**

**Audi R8 (42), R8 Spyder (42)**

**Baujahr:** 04/2006 - Ende

**Sensor: Huf 3:** RDE011



**Verfügbares Anlernverfahren:** Automatisch

**Benötigte Hilfsmittel:** -

## **Beschreibung:**

1. Reifen nach Herstellerangaben befüllen
2. Zündung einschalten
3. Wählen Sie AUTO/ZURÜCKSETZEN um das Menü anzuzeigen
4. Reifendruckkontrolle
5. Reifenwechsel
6. Wählen Sie die RESET Taste um die Auswahl zu bestätigen
7. Fahren Sie das Fahrzeug für 20 Minuten um den Anlernvorgang zu beenden

Alle Angaben ohne Gewähr!