

# RDKS - Fahrzeug Anlernverfahren

**BMW 1er (1K2/1K4 - F20/F21)**

**Baujahr:** 03/2014 - Ende

**Sensor VDO 6:** S180052056



**Verfügbares Anlernverfahren:** Automatisch

**Benötigte Hilfsmittel:** -

## **Beschreibung:**

### ***Mit iDrive***

1. Navigieren Sie durch das Menü mit Hilfe des "iDrive" Controllers.
2. Wählen Sie im Menü "Fahrzeuginfo".
3. Wählen Sie im Menü "Fahrzeugstatus".
4. Wählen Sie im Menü "Reset".
5. Das Fahrzeugdisplay zeigt Ihnen den aktuellen Status.
6. Fahren Sie mit einer Geschwindigkeit von mehr als 30 km/h.
7. Fahren Sie mit einer Geschwindigkeit von maximal 100 km/h.
8. Das Fahrzeugdisplay zeigt Ihnen den aktuellen Status.
9. Das System erkennt die Reifendrücke selbständig.
10. Der Anlernvorgang ist erfolgreich beendet, wenn die Reifendrücke über das Boardmenü aufgerufen werden können.

### ***Ohne iDrive***

1. Motor starten.
2. "RDKS Reset" drücken und halten.
3. Knopf in der Nähe vom Hebel drücken.
4. "Hold" Taste wählen.
5. Zum Anlernen Fahrzeug fahren.

Alle Angaben ohne Gewähr!