

RDKS - Fahrzeug Anlernverfahren

Mercedes Citan (X)

Baujahr: 09/2012 - Ende
Sensor Schrader 2: 3041/3073



Verfügbares Anlernverfahren: Automatisch

Benötigte Hilfsmittel: -

Beschreibung:

1. Füllen Sie in alle Reifen den erforderlichen Reifendruck.
2. Schalten Sie die Zündung ein.
3. Starten Sie den Motor nicht.
4. Wählen Sie im Menü "Service".
5. Wählen Sie im Menü "Reifendruck".
6. Das Fahrzeugdisplay zeigt Ihnen den aktuellen Status.
7. Das System erkennt die Reifendrücke selbständig.
8. Bestätigen Sie die Meldung "Aktuelle Drücke als neue Richtwerte übernehmen".

Alle Angaben ohne Gewähr!