

# **RDKS - Fahrzeug Anlernverfahren**

**Mercedes E-Klasse (W213,R1ES, R1EC)**

**Baujahr: 11/2015 - 03/2023**

**Sensor Schrader 1: 3057**



**Verfügbares Anlernverfahren: Automatisch**

**Benötigte Hilfsmittel: -**

## **Beschreibung:**

1. Falls Ersatzsensoren eingebaut wurden, muss das Fahrzeug mindestens 15 Minuten stehen bleiben
2. Bringen das Fahrzeug und den Anlernmodus
3. Fahren Sie über 30 km/h bis die neuen IDs angelernt sind
4. Dieser Vorgang kann bis zu 20 Minuten dauern

Alle Angaben ohne Gewähr!