

# **RDKS - Fahrzeug Anlernverfahren**

**Ford Mustang**

**Baujahr: 05/2014 - Ende**

**Sensor: Alligator Universalsensor**



**Verfügbare Anlernverfahren:** Automatisch / Manuell

**Benötigte Hilfsmittel:** - / RDKS-Diagnosegerät

## **Beschreibung 1:**

1. Füllen Sie in alle Reifen den erforderlichen Reifendruck.
2. Lassen Sie das Fahrzeug mindestens 20 Minuten stehen.
3. Wählen Sie im Menü "Reifendruckkontrolle".
4. Wählen Sie im Menü "Reifendruck initialisieren".
5. Fahren Sie mit einer Geschwindigkeit von mehr als 40 km/h.
6. Fahren Sie das Fahrzeug mindestens 15 Minuten.
7. Das System erkennt die Reifendrucke selbständig.

## **Beschreibung 2:**

1. Schalten Sie die Zündung aus.
2. Betätigen Sie das Bremspedal.
3. Lösen Sie die Bremse.
4. Schalten Sie die Zündung ein.
5. Schalten Sie die Zündung aus.
6. Schalten Sie die Zündung ein.
7. Schalten Sie die Zündung aus.
8. Schalten Sie die Zündung ein.
9. Betätigen Sie das Bremspedal.
10. Lösen Sie die Bremse.
11. Schalten Sie die Zündung aus.
12. Schalten Sie die Zündung ein.
13. Schalten Sie die Zündung aus.
14. Schalten Sie die Zündung ein.
15. Schalten Sie die Zündung aus.
16. Schalten Sie die Zündung ein.
17. Es ertönt ein Hup Signal.
18. Alternativ kann eine Meldung auf dem Fahrzeugdisplay erscheinen.
19. Lesen Sie alle Sensoren mit einem Handgerät aus.
20. Beginnen Sie am Rad vorne links.
21. Es ertönt ein Hup Signal.
22. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Räder.
23. Führen Sie die Aktion im Uhrzeigersinn durch.
24. Wenn der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, wird dies im Display angezeigt.
25. Das RDKS Lämpchen hört auf zu blinken.

Alle Angaben ohne Gewähr