

RDKS - Fahrzeug Anlernverfahren

Mazda BT-50 (UN)

Baujahr: 05/2011 - Ende

Sensor: CUB Universalsensor



Verfügbares Anlernverfahren: manuell

Benötigte Hilfsmittel: RDKS-Diagnosegerät

Beschreibung:

1. Parkbremse betätigen.
2. Reifen nach Herstellerangaben befüllen.
3. Schalten Sie die Zündung aus.
4. Bremspedal drücken und wieder loslassen.
5. Zündung 3x aus- und anschalten und auf an lassen.
6. Bremspedal drücken und wieder loslassen
7. Zündung ausschalten
8. Zündung 3x aus- und anschalten und auf an lassen.
9. Hupe ertönt einmal.
10. Sensor VL mit Gerät aktivieren.
11. Hupe ertönt einmal.
12. Wiederholen für VR, HR, HL.

Alle Angaben ohne Gewähr!

**WÄHLE DEIN FAHRZEUG UND FINDE DEN RICHTIGEN RDKS SENSOR!
HIER KLICKEN!**